FICHE TECHNIQUE

Édition 03/2025

USAGE

Cette pierre est souvent choisie pour recouvrir les sols dans divers espaces intérieurs / extérieurs tels que les salons, les cuisines ou les terrasses. De plus, elle offre une solution esthétique pour habiller les murs.
Le type de matériau et la finition de la surface doivent être soigneusement choisis en fonction du type d'usage et de la destination prévus.

⚠ AVERTISSEMENT

Les dimensions données sont des dimensions nominales faisant l'objet de tolérances dimensionnelles précisées dans la norme NFB 10.401 et 10.402.
Des nuances de couleurs peuvent apparaître et ce même dans un lot identique.

DÉCLINAISONS

- Dallage

V4
Variations
IMPORTANTES

Variations très prononcées, pouvant inclure des couleurs distinctes

Retrouvez-nous sur :
bca-materiauxanciens.com

BERGERAC

ORIGINE :
Pierre calcaire originaire de France



ASPECT

Fond de couleur marron, beige, gris avec des fragments de fossiles.

CARACTÉRISTIQUES

Roches sédimentaires - roches carbonatées - Calcaires fossilifères (EN 12670)

DONNÉES TECHNIQUES

Masse volumique apparente (EN-1936/2010) = 2390 kg/m^3
Résistance à la compression (NBN EN 1926) = 99 N/mm2
Résistance à la flexion (NBN EN 12372) = 12,9.N/mm2
Porosité (NBN EN 1936) = 11,4 vol%
Résistance au gel (NBN EN 12371) = 144 Cycles
Résistance à l'abrasion (NBN EN 1341) = 20,0 mm

POSE

Après la livraison sur le chantier, les dalles doivent être entreposées à l'intérieur ou à défaut être protégées contre la pluie et l'encrassement. Si les dalles sont abîmées, cassées ou présentent des défauts visuels apparents, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose. Avant la pose, les dalles des différentes palettes seront mélangées afin d'obtenir un résultat harmonieux en couleurs et en nuances. Après le mélange des dalles, le client en concertation avec le maître d'œuvre, le poseur ou l'architecte contrôlent la nuance des dalles par rapport aux échantillons.
Après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

ENTRETIEN

Une fois que votre revêtement de sol est posé, jointé et sec, suivez ces étapes pour un entretien optimal :
1. Premiers nettoyages : Dès que possible et les jours suivants le jointoiement, nettoyez votre sol avec «LITHOFIN MN Multi-nettoyant» pour enlever les résidus. N'hésitez pas à reproduire l'opération jusqu'à obtenir un sol sans laitance de ciment, propre et sec. (Évitez les produits acides.)
2. Séchage : Laissez ensuite le sol sécher complètement, ce qui prend généralement 4 à 6 semaines.
3. Protection : Une fois le sol propre et sec (à savoir sans remontée de laitance de ciment supplémentaire), appliquez un produit hydrofuge/oléofuge comme «DALEP Protect'Max» pour protéger la pierre. Cette opération est recommandée tous les 2 à 3 ans en intérieur comme en extérieur (sol propre et sec) et après chaque nettoyage intensif de saison si effectué. Vous pouvez augmenter cette fréquence pour les lieux encrassés type terrasse extérieure ou sollicités comme les cuisines et salles de bain (support propre et sec).
4. Entretien intérieur : Pour un entretien régulier de votre sol intérieur, nettoyez-le simplement avec une serpillière humide et un produit d'entretien non obstruant, tel que «LITHOFIN MN Wash & Clean».
5. Entretien extérieur : À la sortie de l'hiver, utilisez «DALEP Net Express» pour éliminer les salissures, traces de pollution, mousses, lichens et autres micro-organismes. Veiller à bien rincer et éliminer tout produit restant dans les plus brefs délais.

BCA MATÉRIAUX ANCIENS
authenticité & caractère